Mode d'emploi SWIZA Alza GMT

Félicitations!
Votre montre SWIZA Alza GMT est équipée d'un mouvement à quartz Swiss Made. De construction soignée, utilisant des matériaux et des composants de haute qualité, il est protégé contre les chocs, les variations de température, l'eau et la poussière. Pour un fonctionnement parfait et précis, nous vous conseillons de suivre attentivement les conseils donnés dans ce mode d'emploi.

Description des organes d'affichage et de commande

Organes d'affichage
Aiguille des secondes
Aiguille des minutes
Aiguille des heures
Aiguille 24 heures
Date



Organes de commande
Couronne

Correction rapide de la date

1. Tirer la couronne en position **II** (la montre continue de fonctionner)
2. Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la date actuelle s'affiche
3. Repousser la couronne en position **I**

Nota
Le réglage de la date peut être effectué pendant la phase de saut entre 22h à 24h. Dans ce cas, il faut adapter la date du jour suivant car il n'y a pas de saut à minuit



Correction rapide de l'affichage 24 heures

1. Tirer la couronne en position **II** (la montre continue de fonctionner)
2. Tourner la couronne en sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'heure souhaitée s'affiche
3. Repousser la couronne en position **I**



Réglage de l'heure

1. Tirer la couronne en position **III** (la montre s'arrête)
2. *Tourner la couronne jusqu'à ce que l'heure actuelle s'affiche.
3. Repousser la couronne en position **I**

Nota
*Respecter le rythme horaire de 24 heures



CE

Type de pile: 371 (Ø 9,5 mm x 2,05 mm / SR 920 SW)
Précision de marche: +20 / -10 secondes par mois

03/2015